



Jak wymienić wycieraczki
tył w **TOYOTA HIACE IV**
nadwozie pełne (LXH1_,
RZH1_, LH1_) - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

TOYOTA HIACE IV nadwozie pełne (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4, TOYOTA HIACE IV nadwozie pełne (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 D, TOYOTA HIACE IV nadwozie pełne (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 TD, TOYOTA HIACE IV nadwozie pełne (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 D (LXH12_, LXH22_), TOYOTA HIACE IV nadwozie pełne (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 4WD, TOYOTA HIACE IV nadwozie pełne (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.7, TOYOTA HIACE IV nadwozie pełne (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 TD 4WD, TOYOTA HIACE IV nadwozie pełne (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.7 4WD, TOYOTA HIACE IV nadwozie pełne (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_), TOYOTA HIACE IV nadwozie pełne (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.5 D-4D 4WD (KLH18_, KLH28), TOYOTA HIACE IV nadwozie pełne (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 i

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D

WYMIANA: WYCIERACZKI – TOYOTA HIACE IV
NADWOZIE PEŁNE (LXH1_, RZH1_, LH1_). NARZĘDZIA,
KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:



- Śrubokręt Płaski

[Kup narzędzia](#)

AUTODOC poleca:

- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – TOYOTA HIACE IV nadwozie pełne (LXH1_, RZH1_, LH1_) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1

Przygotuj nowe wycieraczki szyby czołowej.



2

Odciągnij ramię wycieraczki od powierzchni szyby do końca.



3

Wciśnij zatrzask. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



4 Zdejmij pióro z ramienia wycieraczki.



Wymiana: wycieraczki – TOYOTA HIACE IV nadwozie pełne (LXH1_, RZH1_, LH1_). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Podczas wymiany pióra wycieraczki uważaj, aby sprężynujące ramię wycieraczki nie uderzyło szyby czołowej.

5 Zamontuj nowe pióro wycieraczki i ostrożnie dociśnij ramię wycieraczki do szyby czołowej.



Wymiana: wycieraczki – TOYOTA HIACE IV nadwozie pełne (LXH1_, RZH1_, LH1_). AUTODOC zaleca:

- Nie dotykaj pióra wycieraczki za gumową krawędź, zapobiegając w ten sposób uszkodzeniu grafitowej powłoki.
- Upewnij się, że taśma gumowa przyciska się do szyby według całej długości.

6 Włącz zapłon.

7 Po zamontowaniu sprawdź działanie wycieraczek.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

WYCIERACZKI: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.