



Jak wymienić wycieraczki  
tył w **TOYOTA LAND  
CRUISER (VDJ20\_,  
UZJ20\_)** - poradnik  
naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 4.6 V8, TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 5.7 V8 (URJ200\_), TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 4.5 D4-D, TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 4.0 (GRJ200\_), TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 4.5 D4-D (VDJ200), TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 4.7 V8, TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 4.5 D V8, TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 5.7 V8, TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 4.5 D-4D, TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 4.6 V8 (URJ202), TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 4.0 (GRJ200), TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 4.6 V8 (URJ202\_), TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 4.5 D4-D (VDJ200\_), TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 4.7 V8 (UZJ200)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.4 (ACA33)

**AUTODOC poleca:**

- Ostrzeżenie! Zgaś silnik przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy – TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_).

**WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:**


**1**

Przygotuj nowe wycieraczki szyby czołowej.



**2**

Obróć pióro wycieraczki o dziewięćdziesiąt stopni. Zdejmij pióro z ramienia wycieraczki.



**Wymiana: wycieraczki – TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_).**

**Wskazówka od AUTODOC:**

- Podczas wymiany pióra wycieraczki uważaj, aby sprężynujące ramię wycieraczki nie uderzyło szyby czołowej.

3

Zamontuj nowe pióro wycieraczki i ostrożnie dociśnij ramię wycieraczki do szyby czołowej.



Wymiana: wycieraczki – TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_).  
Wskazówka:


- Nie dotykaj pióra wycieraczki za gumową krawędź, zapobiegając w ten sposób uszkodzeniu grafitowej powłoki.
- Upewnij się, że taśma gumowa przyciska się do szyby według całej długości.

4

Włącz zapłon.

5

Po zamontowaniu sprawdź działanie wycieraczek.



**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**WYCIERACZKI: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.