



Jak wymienić filtr  
kabinowy w **OPEL Tigra  
Coupe (S93)** - poradnik  
naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla  
OPEL Tigra Coupe (S93) 1.4 16V (F07), OPEL Tigra Coupe (S93) 1.6 16V (F07)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

**WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – OPEL TIGRA COUPE (S93). LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:**



- Szczotka druciana
- Sprej WD-40
- Smar na bazie miedzi
- Klucz dynamometryczny
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 24
- Nasadka o numerze 8
- Nasadka o numerze 13
- Klucz grzechotkowy
- Śrubokręt Krzyżakowy
- Ściągacz uniwersalny
- Pokrowiec na błotnik


**Kup narzędzia**

Wymiana: filtra kabinowego – OPEL Tigra Coupe (S93). Wskazówka od AUTODOC:


- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – OPEL Tigra Coupe (S93) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

**WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:**

**1** Zdejmij pokrywę nakrętki ramienia wycieraczki.



**2** Wyczyść elementy mocujące ramiona wycieraczek. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.



- 3** Odkręć mocowania ramienia wycieraczki. Skorzystaj z nasadki o numerze #13. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




- 4** Zdejmij ramiona wycieraczki. Użyj ściągacza uniwersalnego.




- 5** Odkryj maskę silnika.

- 6** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

- 7** Odkręć elementy mocujące podszybie. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



- 8** Wyciągnij osłonę podszybia wycieraczek znajdującą się po lewej stronie.



**9** Zdejmij kratkę nawiewu szyby przedniej znajdującej się po prawej stronie.



**10** Zdejmij uszczelkę kraty grilla.



**11** Wyczyść elementy mocujące panelu plastikowego. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.



**12** Odkręć elementy mocujące panelu plastikowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 24.



**13** Zdejmij panel plastikowy.



**14** Naciśnij spinki mocujące filtr przeciwpyłkowy, aby je poluznić.



**15** Wymij filtr kabinowy.



**16** Włącz tryb recyrkulacji powietrza.

**17** Oczyszć gniazdo montażowe filtra kabinowego.



**18** Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący.



**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: filtra kabinowego – OPEL Tigra Coupe (S93). Upewnij się, że element filtrujący jest prawidłowo umieszczony. Uważaj, aby się nie przesunął.
- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – OPEL Tigra Coupe (S93).

**19**

Zaciśnij spinki mocujące filtr przeciwpyłkowy.



**20**

Zamontuj panel plastikowy.




**21**

Przykręć elementy mocujące panelu plastikowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 24.





**22** Zamontuj podszybie znajdujące się po prawej stronie.




**23** Zamontuj osłonę podszybia wycieraczek znajdującą się po lewej stronie.



**24** Zamontuj i zabezpiecz kratę grilla. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



**25** Zamontuj uszczelkę kraty grilla.




**26** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

**27** Zamknij maskę.

28

Nasmaruj elementy mocujące ramię wycieraczki. Zastosuj smar miedziany.



29

Zamontuj ramiona wycieraczek.



30

Dokręć elementy mocujące ramię wycieraczki. Skorzystaj z nasadki o numerze #13. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 14 Nm.



31

Założ osłony nakrętek ramion wycieraczki szyby czołowej.



32

Włącz zapłon.

33

Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.



34

Wyłącz zapłon.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.