



Jak wymienić lampy
przednie w **Toyota Aygo**
ABI - poradnik naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)




Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

TOYOTA Aygo (AB10) 1, TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: LAMPY PRZEDNIEJ – TOYOTA AYGO AB1.
POTRZEBNE NARZĘDZIA:



- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Nasadka o numerze 10
- Klucz grzechotkowy
- Śrubokręt krzyżakowy
- Narzędzie do podważania klamr
- Pokrowiec na błotnik

KUP NARZĘDZIA


Wymiana: lampy przedniej – Toyota Aygo AB1. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Procedura wymiany jest identyczna dla prawego i lewego przedniego reflektora.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: LAMPY PRZEDNIEJ – TOYOTA AYGO AB1. PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:


1 Wyłącz zapłon.

2 Otwórz maskę.




3 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.


4 Podnieś samochód przy pomocy podnośnika lub umieść go nad stanowiskiem inspekcyjnym.




- 5** Odkręć dolne elementy mocujące zderzak. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




- 6** Odkręć boczne elementy mocujące zderzak. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.




- 7** Zdejmij spinki zderzaka. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.



- 8** Odkręć górne elementy mocujące zderzak. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



9 Ostrożnie zdejmij zderzak z jego mocowań.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: lampy przedniej – Toyota Aygo AB1. Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

10 Zdejmij zderzak.




11 Odkręć mocowania przedniego reflektora. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




12 Wyjmij przedni reflektor.



13 Odłącz złącza żarówek przedniego reflektora.



14 Zabezpiecz złącza przednich reflektorów. Skorzystaj ze sprayu do konserwacji instalacji elektrycznych.



15 Podłącz złącza żarówek przedniego reflektora.




16 Zamontuj nowy przedni reflektor.



17 Wkręć mocowania przedniego reflektora. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



18 Zamontuj zderzak w jego gnieździe montażowym.



19 Zamontuj z powrotem spinki zderzaka.



20 Wkręć górne mocowania zderzaka. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



Wymiana: lampy przedniej – Toyota Aygo AB1. AUTODOC zaleca:


- Aby zapobiec uszkodzeniu części, przytrzymaj zderzak podczas wkręcania jego górnych mocowań.

21 Wkręć boczne elementy mocujące zderzak. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



22

Wkręć dolne elementy mocujące zderzak. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



23

Obniż samochód.




24

Włącz zapłon.



25

Sprawdź, czy przednie reflektory prawidłowo pracują.



26

Wyłącz zapłon.



27

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak. Zamknij maskę.



DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO TOYOTA

LAMPY PRZEDNIE: SZEROKI WYBÓR

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO TOYOTA AYGO ABI

LAMPY PRZEDNIE DO TOYOTA: KUP JUŻ TERAZ

**LAMPY PRZEDNIE DO TOYOTA AYGO ABI: NAJLEPSZE
OKAZJE I OFERTY**

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.