



Jak wymienić filtr paliwa  
w **BENTLEY**  
**CONTINENTAL FLYING**  
**SPUR (3W\_)** - poradnik  
naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:  
BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W\_) 6.0 FLEX

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

WYMIANA: FILTRA PALIWA – BENTLEY CONTINENTAL  
FLYING SPUR (3W\_). NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ  
POTRZEBOWAĆ:



- Śrubokręt Płaski
- Szczypce tnące
- Zbiornik na płyn


[Kup narzędzia](#)

Wymiana: filtra paliwa – BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W\_).  
AUTODOC zaleca:


- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

**WYMIANA: FILTRA PALIWA – BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W\_). PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:**

**1** Otwórz klapkę wlewu paliwa.




**2** Odkręć korek wlewu paliwa.




**3** Podnieś samochód przy pomocy podnośnika lub umieść go nad stanowiskiem inspekcyjnym.


**4** Zdejmij elementy mocujące filtra paliwa. Użyj szczypiec.



**5** Przygotuj zbiornik na płyny.



**6** Ściśnij zaciski i odłącz przewody paliwowe od obudowy filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



Wymiana: filtra paliwa – BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W\_).  
Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.

**7** Wyjmij filtr paliwa.



**8** Włóż stary kartridż filtra do zbiornika.

9

Zainstaluj nowy filtr paliwa.




Wymiana: filtra paliwa – BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W\_).  
AUTODOC zaleca:

- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W\_) – Ważne jest używanie wyłącznie wysokiej jakości filtrów.


10

Połącz przewody paliwowe z filtrem paliwa i zabezpiecz je klipsami blokującymi.




11

Przymocuj elementy mocujące filtra paliwa. Użyj szczypiec.




**12** Odstaw zbiornik na płyny spod filtra paliwa.




**13** Obniż samochód.

**14** Zakręć korek wlewu paliwa.



**15** Zamknij klapkę wlewu paliwa.



Wymiana: filtra paliwa – BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W\_).  
Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Przed rozpoczęciem jazdy kilkakrotnie włącz i wyłącz zapłon. Należy to zrobić w celu aktywacji pompy paliwowej, aby przepompowywała ona paliwo przez układ paliwowy.

**16** Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

17

Zgaś silnik.

Wymiana: filtra paliwa – BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W\_).  
Profesjoniści zalecają:

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.