



Jak wymienić olej w  
automatycznej skrzyni  
biegów w samochodzie –  
poradnik naprawy

## FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)



### BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- klucz dynamometryczny
- filtr do automatycznej skrzyni biegów
- olej do automatycznej skrzyni biegów
- uszczelkę miski olejowej skrzyni biegów lub nową miskę
- nowy korek spustowy z uszczelką
- nowe śruby mocujące (jeśli stare są w złym stanie)
- pojemnik na spuszczonej olej przekładniowy
- środek do czyszczenia części samochodowych
- lejek lub strzykawkę
- okulary ochronne i rękawice.

**KUP NARZĘDZIA**

### Uwaga!

- Jeśli automatyczna skrzynia biegów wyposażona jest w bagnet, wystarczy upuścić niewielką ilość oleju na ręcznik papierowy i obserwować jego kolor.
- Jasny kolor: olej jest w normalnym stanie.
- Ciemny olej: występuje niewielkie zanieczyszczenie.
- Błady olej: w skrzyni biegów znajduje się woda lub płyn chłodzący.
- Jeśli samochód nie jest wyposażony w bagnet, wymieniaj olej w odstępach czasu określonych przez producenta samochodu w instrukcji obsługi samochodu. Uwaga! W przypadku modeli bez bagnetu oleju ATF do automatycznej skrzyni biegów zapoznaj się z instrukcją serwisową samochodu, aby uzyskać informacje na temat właściwej metody sprawdzania poziomu oleju i jego wymiany.


1

Rozgrzej skrzynię biegów, przejeżdżając około 5 km.




2

Podnieś samochód lub skorzystaj z kanału.




**3** Wyłącz silnik, wrzuć bieg neutralny i zaciągnij hamulec ręczny.



**4** Umieść pojemnik pod miską olejową skrzyni biegów.



**5** Odkręć korek spustowy i poczekaj, aż olej przekładniowy wypłynie.




**6** Odkręć śruby miski olejowej skrzyni biegów i wylej resztę oleju.



### Uwaga!

- Zachowaj szczególną ostrożność przy wyjmowaniu odkręconej miski olejowej skrzyni biegów.
- Możesz rozlać olej na siebie.

**7** Wyjmij filtr automatycznej skrzyni biegów.



**8** Wyczyść miskę i magnesy. Przygotuj współpracujące powierzchnie obudowy skrzyni biegów i miski: usuń stary uszczelniacz i odtłuść powierzchnię.



**AUTODOC zaleca:**

- Sprawdź magnesy skrzyni biegów: duża ilość opiłków metalu wskazuje na zużycie zespołu.

**9** Zamontuj nowy filtr.



**10** Zamontuj nową uszczelkę miski olejowej skrzyni biegów.



- 11** Zamontuj miskę i dokręć śruby mocujące z zastosowaniem momentu dokręcania zalecanego przez producenta samochodu.



- 12** Zamontuj nowy korek spustowy z pierścieniem uszczelniającym.



- 13** Wlej wymaganą ilość świeżego oleju przekładniowego za pomocą lejka lub strzykawki.



### Uwaga!

- Używaj wyłącznie oleju podanego w instrukcji obsługi samochodu.
- Nie mieszaj różnych rodzajów olejów przekładniowych.

14

Upewnij się, że poziom oleju nie znajduje się powyżej oznaczenia „hot”. Należy to sprawdzić na silniku pracującym na biegu neutralnym.



### Uwaga!

- Ponieważ tego typu wymiana pozostawia do 3 litrów starego oleju w korpusie zaworu automatycznej skrzyni biegów, tę samą procedurę należy przeprowadzać co 5000 - 15 000 km.



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**OLEJ W AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW: SZEROKI WYBÓR**

### **WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.