



Jak wymienić szkło  
lusterka zewnętrznego w  
**VW Polo Sedan (9A4,  
9A2, 9N2, 9A6) -  
poradnik naprawy**

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

** Ważne!**


Procedura wymiany może być stosowana dla:

VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 SDI, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

WYMIANA: SZKŁO LUSTERKA ZEWNĘTRZNEGO – VW  
POLO SEDAN (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). POTRZEBNE  
NARZĘDZIA:



- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Plastikowe narzędzie demontujące

[Kup narzędzia](#)

Wymiana: szkło lusterka zewnętrznego – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). AUTODOC zaleca:


- Procedura wymiany jest identyczna dla prawego i lewego szkła lusterka.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: SZKŁO LUSTERKA ZEWNĘTRZNEGO – VW POLO SEDAN (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:


**1** Odchyl szkło lusterka od obudowy.



**2** Ostrożnie odczep szkło lusterka od jego mocowania. Skorzystaj z plastikowego ściągacza do tapicerki.



**3** Wyjmij szkło lusterka.




**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: szkło lusterka zewnętrznego – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Aby uniknąć uszkodzenia części podczas montażu, nie używaj nadmiernej siły.


4

Odłącz złącza grzewcze lusterka.




5

Nasmaruj złącza grzewcze lusterka. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego.




6

Podłącz złącza grzewcze lusterka.



7

Zamontuj nowe szkło lusterka. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.



Wymiana: szkło lusterka zewnętrznego – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Profesjoniści zalecają:

- Podczas montażu części nie przykładaj zbyt dużo siły. W przeciwnym razie możesz uszkodzić mocowania.
- Upewnij się, że szkło lusterka jest prawidłowo ustawione. Nie powinno wystawać poza zaczepy blokujące na obudowie.


8

Wyczyść szkło lusterka.



9

Włącz zapłon. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.



10

Wyłącz zapłon.



**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**SZKŁO LUSTERKA ZEWNĘTRZNEGO: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.